

Configurazione OPC UA Kuka

Installazione e Configurazione dei pacchetti necessari per accedere alle variabili del Kuka tramite OPC UA (generalmente per la 4.0 o 5.0).

In allegato i file KOP.

- [Installazione e Configurazione](#)

Installazione e Configurazione

I file da installare sul Kuka sono i seguenti:

File KOP	Versione	Link
KUKA.DeviceConnector_PreInstalled	2.1.6.130	KUKA.DeviceConnector_PreInstalled_2.1.6.130.zip
KUKA.DeviceConnector_SystemVars	2.1.6.131	KUKA.DeviceConnector_SystemVars_2.1.6.131.zip
KUKA.DeviceConnector	2.1.6.126	KUKA.DeviceConnector_2.1.6.126.zip

Una volta installati, e riavviato il Kuka, nella stessa rete del Kuka si potrà accedere al server OPC del Robot, col il seguente IP: `opc.tcp://IP_DEL_ROBOT:4840/`

Le credenziali per accedere al server sono le seguenti:

Username	OpcUaOperator
Password	kuka