

Installazione e Configurazione

I file da installare sul Kuka sono i seguenti:

File KOP	Versione	Link
KUKA.DeviceConnector_PreInstalled	2.1.6.130	KUKA.DeviceConnector_PreInstalled_2.1.6.130.zip
KUKA.DeviceConnector_SystemVars	2.1.6.131	KUKA.DeviceConnector_SystemVars_2.1.6.131.zip
KUKA.DeviceConnector	2.1.6.126	KUKA.DeviceConnector_2.1.6.126.zip

Una volta installati, e riavviato il Kuka, nella stessa rete del Kuka si potrà accedere al server OPC del Robot, col il seguente IP: `opc.tcp://IP_DEL_ROBOT:4840/`

Le credenziali per accedere al server sono le seguenti:

Username	OpcUaOperator
Password	kuka

Revision #4

Created 2026-01-23 10:03:48 UTC by Tiziano

Updated 2026-01-23 14:12:25 UTC by Tiziano