Timeout Login / Logout Kuka

Spiegazione come cambiare (o disabilitare) il timeout per l'utente amministratore nel pendant Kuka.

- Cambiare tempo Timeout Login
- Disabilitare Logout Automatico quando si passa a AUT o EXT

Cambiare tempo Timeout Login

Andare dentro al file "C:\KRC\SmartHMI\Config\Authentication.config".
Riga 10 e 14 contengono i tempi (in secondi) per il logout automatico. Se si mette 0 viene disabilitato.

Tempi utili:

- 10 min: 600
- 30 min: 1800
- 1h: 3600
- 12h: 43200
- 24h: 86400

Disabilitare Logout Automatico quando si passa a AUT o EXT

Andare dentro al file "C:\KRC\SmartHMI\Config\Authentication.config".

Tra le prime righe vi sarà il tag <AutoBlock>, si andrà ad eliminare il blocco intero se non si vuole il logout per nessuna modalità, altrimenti se si vuole disabilitare, ad esempio, solo per la modalità AUT si andrà ad eliminare solo "ModeOP2Aut" oppure per la modalità EXT solo "ModeOP2Ext"