

Cambiare tempo Timeout Login

Andare dentro al file "C:\KRC\SmartHMI\Config\Authentication.config".

Riga 10 e 14 contengono i tempi (in secondi) per il logout automatico. Se si mette 0 viene disabilitato.

Tempi utili:

- 10 min: 600
- 30 min: 1800
- 1h: 3600
- 12h: 43200
- 24h: 86400

Revision #1

Created 2026-04-30 14:06:10 UTC by Tiziano

Updated 2026-04-30 14:11:50 UTC by Tiziano