

Disabilitare Logout Automatico quando si passa a AUT o EXT

Andare dentro al file "C:\KRC\SmartHMI\Config\Authentication.config".

Tra le prime righe vi sarà il tag <AutoBlock>, si andrà ad eliminare il blocco intero se non si vuole il logout per nessuna modalità, altrimenti se si vuole ad esempio solo per l'AUT si andrà ad eliminare solo "ModeOP2Aut" oppure per l'EXT solo "ModeOP2Ext"

Revision #1

Created 2026-04-30 14:11:54 UTC by Tiziano

Updated 2026-04-30 14:38:52 UTC by Tiziano