Disabilitare Logout Automatico quando si passa a AUT o EXT

Andare dentro al file "C:\KRC\SmartHMI\Config\Authentication.config".

Tra le prime righe vi sarà il tag <AutoBlock>, si andrà ad eliminare il blocco intero se non si vuole il logout per nessuna modalità, altrimenti se si vuole disabilitare, ad esempio, solo per la modalità AUT si andrà ad eliminare solo "ModeOP2Aut" oppure per la modalità EXT solo "ModeOP2Ext"

Revision #2
Created 2026-04-30 14:11:54 UTC by Tiziano
Updated 2026-11-13 07:08:23 UTC by Tiziano